




HQW EC ...
HWW EC ...



HRFW EC ...



Klemmkasten



10kΩ Potentiometer
bauseits zu stellen bzw.
0-10V Signal von z.B.
PU/A 10 Art.Nr. 1734/1735
oder EUR EC Art. Nr. 1347