

## Zuordnung Regler und Schalter

<b>Typ Ventilator</b>	<b>Trafo-Drehzahlsteller MWS</b>	<b>Motor-Vollschutzgerät MW</b>
VARW 225/4	1,5	X
VARW 225/2	3	X
VARW 250/4	1,5	X
VARW 250/2	5	X
VARW 280/4	1,5	X
VARW 280/2	5	X
VARW 315/4	3	X
VARW 355/4	3	X
VARW 400/6	3	X
VARW 400/4	5	X
VARW 450/4	7,5	X
VARW 500/4	10	X