



10




MTÜ  
160/150

11



MTÜ  
125

Installationsanleitung  
Installation instruction  
Notice de montage




**Warnung**  
**Warning**  
**Avertissement**

**Impressum**  
© MAICO Elektroapparate-Fabrik GmbH.  
Originalanleitung. Druckfehler, Irrtümer und  
technische Änderungen vorbehalten.



0185.1149.0000\_03.15\_Maico

1




KWH 16L / R → MT-R 125Ø

KWH 20L / R → MT-R 160Ø

4




7



5



8



2



3



6



9

