


## DZS 30/6 B


### DZQ/DZS/DZF..B Standard (Rechtslauf, 1 Drehzahl)



SC - Schutzkontakt  
TK - Thermokontakt

---

### DZQ/DZS/DZF..B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl)




SC - Schutzkontakt  
TK - Thermokontakt

---


# SCHALTBILDER

## DZS 30/6 B




# SCHALTBILDER

## DZS 30/6 B



# SCHALTBILDER

## DZS 30/6 B



# SCHALTBILDER

## DZS 30/6 B

