



WU 1



W1 / WU1 - Wendeschalter: Entlüftung / Aus / Belüftung
 M1 - Ventilator (Kondensatormotor)



WU 1

W1 / WU1 - Wendeschalter: Entlüftung / Aus / Belüftung
M1 - Ventilator (Drehstrommotor)
S - Steuerstromkreis
