


## DZF 35/4 B

### DZQ/DZS/DZF..B Standard (Rechtslauf, 1 Drehzahl)





SC - Schutzkontakt  
TK - Thermokontakt

### DZQ/DZS/DZF..B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl)




SC - Schutzkontakt  
TK - Thermokontakt





# SCHALTBILDER

## DZF 35/4 B



# SCHALTBILDER

## DZF 35/4 B



# SCHALTBILDER

## DZF 35/4 B

