



**DZQ 30/4 B**

**DZQ/DZS/DZF..B Standard (Rechtslauf, 1 Drehzahl)**




SC - Schutzkontakt  
TK - Thermokontakt

**DZQ/DZS/DZF..B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl)**



SC - Schutzkontakt  
TK - Thermokontakt





# SCHALTBILDER

## DZQ 30/4 B



# SCHALTBILDER

## DZQ 30/4 B



# SCHALTBILDER

## DZQ 30/4 B

