


Prinzip für ZLS-DVEC Anschluss



- ① WS-
Wartungsschalter
- ② RS 485
Schnittstelle
- ③ Sensor
- ④ Sollwerteingang
0-10VDC
- ⑤ Relais Ausgang
(bei Alarm G-S
geschlossen)
- ⑥ Eingang für
Startfreigabe
- ⑦ Anschluss
EC-Motor

Anschluss mit ZLS-ZU 31 Zeitschaltuhr

