



DZS 60/8 B

DZQ/DZS/DZF..B Standard (Rechtslauf, 1 Drehzahl)





SC - Schutzkontakt
TK - Thermokontakt

DZQ/DZS/DZF..B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl)



SC - Schutzkontakt
TK - Thermokontakt






SCHALTBILDER

DZS 60/8 B



SCHALTBILDER

DZS 60/8 B



SCHALTBILDER

DZS 60/8 B

