


EVR 31

EVR 31 mit Drehzahlsteller STW 1 oder Stufenschalter FS 6, FS 7



EVR 31

EVR 31 mit Wendeschalter FS oder STW

